




[illegible]

	MASA [kg]
doline	10753



1. Ryzyk należy rozpatrywać łącznie z ryzykami szalunkowym i ryzykiem fundamencie, zbrojenia górnego/dolnego tej części oraz ryzykami architektury i instalacji.
2. Przy betonowaniu płyty zamontować startery cieni i słupów oraz osadzić elementy instalacji podposadzkowej wg proj. instalacji.
3. Wzrost wymiaru należy sprawdzić na budowie.
4. Wymiar strzołami i przewot żagielny należy przepytać jako wymiar zewnętrzny.
5. W przypadku kolizji z instalacjami dobrać i przebiegami rozsunąć przewy.
6. Dobroznaję układać w 1.12. warstwie zbrojenia.
8. Aktualna rewizja rysunku zastępuje poprzednie wydanie.
9. Odległość między kolejnymi zakresami przewy 150mm, chyba że na rysunku pokazano inaczej.



[illegible]